

## Induktive Näherungsschalter

Type	Ident.-Nr.
IN-08-PNP-Ö (Öffner)	330 645
IN-08-PNP-S (Schließer)	330 646
IN-BO-PNP-S (Schließer) für SLF- ...PK(K)	330 797
IN-12-PNP-Ö (Öffner)	330 647
IN-12-PNP-S (Schließer)	330 648

Zylindrische Ausführung mit Schraubanschluss  
Schaltabstand 2 mm

## Parabelpuffer / Elastomerpuffer für P-LF/P-SLF

Achstype	Achstype	Type	Ident.-Nr.
P-LF-0, -1 und -2	–	PP-0/1/2	330 759
–	P-SLF-00	EP-00	330 799
–	P-SLF-01	PP-01	330 643
–	P-SLF-02 und -03	–	auf Anfrage

## Anschlusskabel für Näherungsschalter

Type	Ident.-Nr.
AKN-08-G-PU-05 (gerade)	330 649
AKN-08-W-PU-05 (gewinkelt)	330 657
AKN-12-G-PU-05 (gerade)	330 650
AKN-12-W-PU-05 (gewinkelt)	330 658

Schraubanschluss  
Kabellänge 5 m

## Stoßdämpfer für P-LF/P-SLF

Achstype	Achstype	Type	Ident.-Nr.
–	P-SLF-00	MC-075-M3	330 788
P-LF-0, P-LF-1, P-LF-0-PK	P-SLF-01, P-SLF-00-PK P-SLF-00-PKK	MC-150-MH	330 789
P-LF-2, P-LF-1-PK	P-SLF-02, P-SLF-01-PK, P-SLF-01-PKK	MC-225-MH	330 790
P-LF-2-PK	P-SLF-03, P-SLF-02-PK P-SLF-02-PKK,	MC-600-MH	330 791
	P-SLF-03, P-SLF-03-PKK	SC-650-M8	330 792

## Achsenschalter als Positionsschalter (Zwangsöffner nach VDE) inklusive Halte- und Bedämpfsatz

Achstype P-LF ohne Faltenbalg	Type	Ident.-Nr.
P-LF-0-R, P-LF-0-S	PS-0-54-R/S	330 800
P-LF-1-R, P-LF-1-S, P-LF-1-RDUO	PS-1-60-R/S	330 801
P-LF-2-R, P-LF-2-S	PS-2-60-R/S	330 802

Achstype P-LF mit Faltenbalg	Type	Ident.-Nr.
P-LF-0-R, P-LF-0-S	PS-FBA-0-54-R/S	330 803
P-LF-1-R, P-LF-1-S, P-LF-1-RDUO	PS-FBA-1-60-R/S	330 804
P-LF-2-R, P-LF-2-S	PS-FBA-2-60-R/S	330 805

Achstype P-SLF ohne Faltenbalg	Type	Ident.-Nr.
P-SLF-00-R, P-SLF-00-S	PS-00-54-R/S	330 806
P-SLF-01-R, P-SLF-01-S	PS-01-60-R/S	330 807
P-SLF-02-R, P-SLF-02-S	PS-02-60-R/S	330 808
P-SLF-03-R, P-SLF-03-S	PS-03-60-R/S	330 809

Achstype P-SLF mit Faltenbalg	Type	Ident.-Nr.
P-SLF-00-R, P-SLF-00-S	PS-FBA-00-54-R/S	330 810
P-SLF-01-R, P-SLF-01-S	PS-FBA-01-60-R/S	330 811
P-SLF-02-R, P-SLF-02-S	PS-FBA-02-60-R/S	330 812
P-SLF-03-R, P-SLF-03-S	PS-FBA-03-60-R/S	330 813

Bei Elektroachsen empfehlen wir den Einsatz dieses Zwangsöffners. Im Störfall oder bei manuellem Betrieb wird die Achse sicher abgeschaltet, bevor die Endlage erreicht wird. Dadurch werden Beschädigungen vermieden.

## Zentrierhülsen für P-LF/P-SLF

Achstype	Achstype	Type	Ident.-Nr.
P-LF-0	–	ZS-0-12	330 728
P-LF-1	–	ZS-1-15	330 729
P-LF-2	–	ZS-2-18	330 730
–	P-SLF-01	ZS-01-15	330 729
–	P-SLF-02	ZS-02-18	330 730
–	P-SLF-03	ZS-03-22	330 656



Zubehör P-LF/P-SLF

Sonderlösungen / Anwendungsbeispiele

Checkliste zur Portalfachsen-Auswahl  
Checkliste zur Antriebsauswahl für Portalfachse